

KOMECO

TEMPERATURA DESEJADA

MODO DE CPERAÇÃO

23°c

TEMPERATURA ATUAL

17:26

CASA KOMECO (DEMONSTRA)

25 °c

К



MODELO: KOBC 120QC G1

11

I

SUMÁRIO

1. INSTALAÇÃO DO APP CONNECT KOMECO	. 3
2. ATIVANDO WI-FI NO EQUIPAMENTO	. 5
2.1. CADASTRO DE DISPOSITIVO	. 6
2.1.1 CADASTRO DO LOCAL	. 6
2.1.2 CADASTRO DE AMBIENTE	. 6
2.1.3 ADICIONAR NOVO DISPOSITIVO	. 7
2.2 VÍNCULO DO APP AO EQUIPAMENTO/BOMBA DE CALOR	. 8
3. OPERAÇÃO REMOTA	. 12
3.1. LIGAR E DELIGAR O EQUIPAMENTO	. 12
3.2. SELECIONAR MODO DE OPERAÇÃO	. 13
3.3. AJUSTE DE TEMPERATURA	. 14
3.4. AJUSTE DE AGENDAMENTO	. 15

1. DOWNLOAD DO APP

O aplicativo está disponível na Play Store e App Store. Você pode baixá-lo escaneando o QRCode abaixo ou buscando diretamente na loja de aplicativos.





Acesse as instruções detalhadas de configuração do aplicativo escaneando o código QR abaixo.



2. ATIVANDO WI-FI NO EQUIPAMENTO.

Para ativar o modo WiFi, pressione os botões "+ e M" simultaneamente por 3 segundos ou até que o ícone de Wi-Fi começa a piscar.



O indicador Wi-Fi piscando é uma sinalização que o dispositivo está pronto para ser configurado. Retorne à tela do celular.

Obs: Esse controlador "incorpora produto homologado pela Anatel sob número 04004-20-11765"

2.1. CADASTRO DE DISPOSITIVO

Caso seja a primeira vez que esteja utilizando o aplicativo Connect Komeco e não possua nenhum "local criado", será necessário criar um "LOCAL" e um "AMBIENTE" antes de adicionar um novo dispositivo.

2.1.1 CADASTRO DO LOCAL

Para cadastrar um local clique no ícone "CRIE SEU PRIMEIRO LOCAL", em seguida, dê um nome para o local, exemplo: Casa da Praia. Definido o nome do local, clique em "PRÓXIMO PASSO". Na etapa seguinte, você deve definir o tipo de local (RESIDENCIAL OU COMERCIAL). Depois clique em "PRÓXIMO PASSO". Observe as imagens abaixo:



2.1.2 CADASTRO DE AMBIENTE

Nesta etapa, após ter definido o "Local", você deverá cadastrar o "Ambiente", exemplo: Piscina externa. Se preferir, você pode tirar uma fotografia do ambiente, isso poderá ser útil na hora de identificar o equipamento.

	F00/ #	14:28 🖪	1000.	🖙 🖬 🗣 🗉 58'
CADASTRO DE AMBIENTE	1/2	~	CADASTRO DE A	MBIENTE 2
local CASA DA PRAIA		Agora	a tire uma foto do seu fácil de identificar	ambiente para ficar
Dê um nome para o ambiente, por exemplo: "Quarto do João"				
DIGITE UM NOME PARA O AMBIENTE:				
Piscina Externa				
			0	
				INALIZAR
III O <			III O	<

2.1.3 ADICIONAR NOVO DISPOSITIVO

Nesta etapa, estando na página , pressione sobre o ícone "ADICIONE SEU PRIMEIRO DISPOSITIVO". A seguir o aplicativo questionará se você finalizou a instalação do seu dispositivo, se sim, pressione em "SIM" para prosseguir. Observe as imagens a seguir.

12:21 🗈 🚥 🗭 🔸	8 10 4 1 10 11	63%	15:03 0	*6 爱口寒田
Сотрессо		+	Clá Reginaldo. Vamos começar.	UR DISPOSITIVO
ATALHOS Você ainda ni			Você já finalizou a dispositivo no seu	i instalação do I local?
ÚLTIMOS 10 DISPOSI	TIVOS + 문급 I PRIMEIRO DISPOSIT	vo	Para prossegur a config requisitos abaixo já foran Dispositivo instalado fis focal e pronto para uso Rede WI-Fi disponível	ração do APP valide se os atendidos
ÚLTIMOS COMANDOS CLIQUE PARA VISUALIZAR				
<u>ن</u> ه ۲۵			(NÃO	SIM
	0			۰ ۲

Observação: O smartphone deve estar conectado à rede Wi-Fi 2,4 GHz e, obrigatoriamente deve ser a mesma rede Wi-Fi que será usada para conectar à Bomba de Calor.

2.2 VÍNCULO DO APP AO EQUIPAMENTO/BOMBA DE CALOR



Caso não possua o "QR Code" no equipamento, ou no "Manual de instruções", clique em "Não possuo QR Code".

Selecione Bomba de calor

15:15 🖪 (9 0 ·	🙆 🕼 🕾 🗉 50%	ê
÷	ADICION	AR DISPOSITIVO	
Informe dispositi	os dados conti vo	idos no manual do	
MODELO			
KOBC12	20QCG1		~
SERIAL			

Selecione o modelo e insira o número de série do equipamento.



Defina o nome da bomba de calor, selecione o local e o ambiente do dispositivo



Vamos precisar conectar na sua rede Wi-FiL. ATENÇÃO: - A rede Wi-Fi precisa ser exclusiva de 24GHz - Preferencialmente não utilize caracteres especiais no nome e/ou senha da rede. NOME DA REDE (SSIO) IOT_LAB_AQ

Modo Easy é o modo padrão, mas se o dispo não se conectar tente com o Modo AP (se o

equipamento possuir essa opção). MODO Easy: símbolo do Wi-Fi ou LED pisca

Modo AP

Nesta tela, você deverá preencher o nome da rede Wi-Fi em que pretende conectar o dispositivo (SSID) e a senha da rede. Na sequência clicar em "Próximo Passo". O nome da rede Wi-Fi que seu celular está conectado aparecerá automaticamente no campo "SSID", caso não apareça, você deve preencher o nome da rede manualmente.

ATENÇÃO! Caso você não permita acesso à localização, o aplicativo não será capaz de preencher o nome da rede de forma automática.

CANCELAR	PRÓXIMC	PASSO >
III	0	<
18:53 🖻 👟 🖈 🔹	8 10 N	≪s.⊪ 38%≜

Configurando o dispositivo
Esse processo pode demorar até 2 minutos 2:00
 Localizando dispositivo Conectando-se ao dispositivo
 Enviando dados da rede Wi-fi Registrando dispositivo na nuvem
Configurando app

0

Se todos os requisitos de instalação forem satisfeitos, os ícones que estão "laranja" irão modificar-se para cor "verde", o que pode levar até 2 minutos



Está janela indica que a instalação foi concluída com sucesso, clique em "Usar Agora".

3. OPERAÇÃO REMOTA

3.1 LIGAR E DELIGAR O EQUIPAMENTO

Clique no ícone " 💿 " para ligar ou desligar o aparelho.



OBS: Para alterar os modos de operação e ajustar os valores de temperatura, deve-se primeiramente "Ligar" o equipamento, clicando sobre o ícone "Power".

3.2. SELECIONAR MODO DE OPERAÇÃO

Na aba "Modo de Operação", você pode selecionar a operação desejada.



Modos de operação



Aquecimento turbo. Selecione este modo de operação para aumentar a capacidade do produto e atingir a temperatura ajustada em um menor tempo de aquecimento.



Aquecimento eco/ silencioso. Selecione esse modo de operação para manter a temperatura ajustada de forma econômica e com menos ruido.



Resfriamento. Selecione esse modo para manter o resfriamento da água até a temperatura ajustada.



Automático. Selecione este modo de operação para o equipamento alterar automaticamente entre os modos aquecimento e resfriamento. O modelo de operação será definido com base na temperatura ajustada e a temperatura medida da entrada de

água.

3.3 AJUSTE DE TEMPERATURA

Para alterar a temperatura, pressione em "+/-" ou se preferir, pressione sobre a barra e arraste para cima ou para baixo.



3.4 AJUSTE DE AGENDAMENTO

Esta função permite definir e agendar o horário de acionamento e desligamento da sua bomba de calor, bem como definir o recebimento de notificações acerca do funcionamento do equipamento.





Nesta janela é possível definir os seguintes parâmetros:

Toque em "Horário" e ajuste-o conforme sua preferência;

Toque em "Repetir", e defina os dias da semana em que deseja executar a programação, ou defina "Uma Vez", para executar a programação uma única vez;

Selecione o comando a ser executado: "Ligar" ou "Desligar";

No ícone "Notificações", você pode habilitar o recebimento de notificações referentes a execução do "Agendamento";

Para finalizar clique em "Salvar". Logo após será exibido uma mensagem conforme imagem abaixo;



OBSERVAÇÃO! Caso queira excluir alguma programação da lista de agendamentos, clique na "lixeira" do lado da programação que deseja excluir.



komeco.com.br



4007 1806

(Capitais e regiões metropolitanas)

0800 701 4805

(Demais localidades)